SF218 综合数字音频扫频仪 说 明 书

本机的主要功能

数字音频扫频信号发生器、输出功率 80W(8Ω)、140W(4Ω)
内含粉红噪声、白噪声信号发生器、输出功率 70W(4Ω)
扬声器、音箱 F0 检测
极性测试、支持正负极性报警选择
扫频时间 200Ms 到 20S、数字显示扫频时间
双屏显示、7 位数字频率显示、5 位数字电压显示
支持功率输出切换(可同时比较两只扬声器或音箱)
支持左/右声道信号/立体声信号切换输出
支持外接两路脚蹋开关(1路是扫频与极性测试切换、另1路是左/右/立体声切换)
所有功能可全遥控操作
自带 3 个用户储存器
支持音频输入接口
音频单频信号发生器

□ 数字音频扫频信号发生器

本机数字音频扫频信号输出频率误差小于万分之一。波形失真小,频率转换时信号相位和幅度连续无畸变。本机支持手动、自动两种扫频控制方式,扫频上、下限频率可任意设置调节(最大精度为 1Hz)。本机扫频时间从 0.2s~20s 任意可调,数字显示扫频时间。本机支持单向扫频、往返扫频功能。

□ 极性测试

本机极性检测采用脉冲测定法,适合任何形式、尺寸、材质和阻抗的扬声器、耳机及动圈受话器测试极性。脉冲幅度分八档设定,快速判别极性,采用声光报警信号实现检错指示。此功能适合产品检验和生产流水线上检测极性使用。

□ 多功能信号发生器

本机内部可产生粉红噪声、白噪声和正弦波单频信号,同时还设有外部信号输入接口,机内共设有 512 级的信号幅度调节器,可以方便的设定输出信号幅度的大小。

□ 扬声器 F0 测量

本机内置 F0 测量电路,采用传统的频率法测试原理,用多位数码显示输出频率值以及在相应频率点的输出幅度。通过调节输出频率找到最大的输出幅度,此点的频率就是 F0。

本机的主要特点

□ 专为生产设计多种配套接口

本机配有脚踏开关接口,连接脚踏开关可以实现扫频听音和极性判别两种不同的测量操作,左/右/立体声道切换操作,提高生产效率。

□ 专为生产设计多种存储状态

本机专为生产设计多种存储状态(用户模式),存储状态(用户模式)包含所有测试需求,一次设定参数可永久使用。在仪器平台和遥控器上,可以实现按一个键进行一种测试操作。

□ 多种信号输入输出接口涵盖各种测试需要

本机设有3路,每路L/R两个通道,共计6个通道的线路输出接口,通过机内的信号矩阵电路,可将所有的信号(机内产生白噪声粉红噪声正弦波扫频信号和外部的音频信号)输出置任意一路或任意一个通道上,这样可以很方便的进行3套2.0的多媒体有源音箱的对比试听或一个6

通道的 5.1 多媒体有源音箱的通道试听测量。

常用功能使用说明

基本功能:

- 1,频率设定:通过遥控器上"×1000Hz、×100Hz、×10Hz、×1Hz"频率加减键选择频率。例如设定一个1245 Hz 的频率,需要在×1000Hz 用加减键按出"1",在×100Hz 频率用加减键按出"2",在×10Hz 频率用加减键按出"4",在×1Hz 频率用加减键按出"5",按动频率加键时数字从 0-9 循环,按动减键时数字从 9-0 循环。
- 2, 输出信号幅度设定: 用"衰减+、-"键粗调波形输出幅度,用"衰减微调+、-"键细调波形输出幅度。通过 VFD 屏上的电平指示设定需要的信号输出幅度。(选择线路测量时 VFD 显示"LI #. ###V",选择功率测量时 VFD 显示"PW ##. ###V",选择 FO 测量时 VFD 显示"FO #. ###V"。)
- 3,输出信号测量方式设定:按遥控器上的"线路测量→功率测量→F0测量"键选择"线路测量"测量方式,"功率测量"方式和"F0测量"方式。选择线路测量时 VFD显示"LI #. ###V",指示线路输出端子的信号输出幅度;选择功率测量时 VFD显示"PW ##. ###V",指示功率输出端子的信号输出幅度,选择 F0 测量时 VFD显示"F0 #. ###V",指示功率输出端子的信号输出幅度。
- 4, **信号源选择**:用 "输入"键选择外部音乐输入;用 "粉红噪声"键选择粉红噪声信号;用 "手动"键选择正弦波单频信号;用 "扫频"键选择扫频信号。
- 5, 线路输出通道选择: 用遥控器"输出 1"、"输出 2"、"输出 3"键分别选择线路输出通道 1 到 3, 用"全输出"键选择三个通道都有输出。输出 LED1—3 分别指示对应的线路输出通道, LED 点亮表示有输出。
- **6**, **功率输出通道选择**: 用遥控器"功率输出 1/2"键选择功率输出通道 1 和 2, 功率输出 LED 指示 灯点亮表示功率输出 1 有输出。
- 7, 输出声道模式选择: 用遥控器 "左声道"、"右声道"、"立体声" 选择单独左声道输出、单独右声道输出和立体声输出, VFD 分别显示 "L ONLY"、"R ONLY"、"STEREO"。 此选择仅针对线路信号的输出有效。

8, 扫频信号设定:

用遥控器"开始频率"键选择扫频开始频率设定,用频率设定设置具体频率;

用遥控器"结束频率"键选择扫频结束频率设定,用频率设定设置具体频率:

用遥控器"扫频时间加减" 键设置扫频时间范围,增加键从 200 毫秒到 20 秒加长扫频时间范围;减少键从 20 秒到 200 毫秒减短扫频时间范围; VFD 显示"TIME XX S"或"TIM XXXmS"。

用遥控器"回扫"键设定是否回扫。回扫 VFD 显示"RETURN Y",不回扫 VFD 显示"RETURN N"。用户选择了回扫,机器由开始频率扫频到结束频率后再回扫至开始频率;用户选择了不回扫,机器由开始频率扫频到结束频率后,继续重复由开始频率扫频到结束频率。

9,喇叭极性测试仪功能:将待测试的喇叭接在功率输出端。将随机携带的话筒接在话筒输入端,待测试的喇叭到话筒距离小于 25CM。

用遥控器"极性选择"键选择喇叭正极性测试、负极性测试,正极性测试时 VFD 显示: "POLARIT P", 正极性 LED 点亮,负极性 LED 熄灭;负极性测试时 VFD 显示: "POLARIT N",负极性 LED 点亮,正极性 LED 熄灭。

用遥控器"极性强度"键选择极性测试信号输出的强度,共八级,VFD显示: "POLARIT X", "X"为

1到8。

用遥控器"极性测试"键进行测试,VFD显示: "TEST POLA"。如果喇叭为正极性,正极性 LED 闪烁;如果喇叭为负极性,负极性 LED 闪烁。如果喇叭极性选择和所测试到的极性一致,蜂鸣器鸣叫。一旦话筒没有收到有效的测试信号,LED 停止闪烁,蜂鸣器停止鸣叫。

注意:

- 1、极性测试时机器自动转换到"功率"测试挡。
- 2、按除"极性测试"键以外任意键退出极性测试状态。
- 3、极性测试信号在三个线路输出通道的左右声道同时输出,可用此功能做有源音箱的极性测试。

10,静音功能设置:

按下遥控器静音键进入静音状态, VFD 显示 "MUTE"。再次按下此键退出静音状态。**注意:在 静音状态**时只有"静音"键和"复位"键有效。按下别的键机器无反应。复位、开关电源后,静音 状态取消。

11, 储存调用功能设置:

在正常状态下,按下用户键 1、2、3,调出用户存储过的参数。VFD 显示"USER X","X"为 1 到 5。

储存键按下后,闪烁显示 "SAVE",此时按下用户键,机器的当前参数就会自动存储到该用户键中。显示 "SAVE X OK"并退出储存状态,"X"为1到5。

储存和调出的参数项目为:信号(输入、粉红噪声、白噪声、手动、扫频)、输出(输出1、输出2、输出3)、输出衰减、输出模式(左声道、右声道、立体声)、手动频率(20Hz—20000Hz)、开始频率(20Hz—20000Hz)、结束频率(20Hz—20000Hz)、扫频时间(200ms—20S)、回扫(回扫、不回扫)。

注意:

在储存状态、按下除用户键以外的任何键、均可退出储存状态。

使用举例:

- 一、当用户想比较两台多媒体音箱的频率特性时,具体操作如下:
- 1、将本机输出通道1和通道2分别接在两台多媒体音箱上。
- 2、打开本机,打开多媒体音箱,选择立体声输出模式,选择本机的粉红噪声信号,调节本机和多媒体音箱输出,将其调节到合适的响度。
- 3、设置合适的扫频开始和结束频率(根据多媒体音箱的频响)。例如设置开始频率为50 Hz, 结束频率为15000Hz,按下结束频率键,假定上一次设置的结束频率为1234Hz,VFD将显示 "END 1234",
 - 第一步: 按频率千位加键,将频率设置为 15234Hz, VFD 显示 "END 15234";
 - 第二步: 按频率百位减键,将频率设置为 15034Hz, VFD 显示 "END 15034";
 - 第三步: 按频率十位减键,将频率设置为 15004Hz, VFD 显示 "END 15004";
 - 第一步: 按频率个位减键,将频率设置为 15000Hz, VFD 显示 "END 15000";

开始频率设置类似结束频率。

- 4、设置扫频时间、是否回扫。例如设置扫频时间为 10 秒,假定上一次设置的扫频时间为 4 秒, VFD 将显示"TIME 4 S",用扫频时间加键将时间设置为 10 秒,VFD 将显示"TIME 10 S"。 其余设置类似扫频时间。
- 5、按下扫频键,开始扫频。
- 6、依次按输出1键和输出2键,比较两台多媒体音箱的频率特性。

二、测试低音炮极性,具体操作如下:

- 1、将本机线路输出通道 1 的左声道接在低音炮的线路输入端(根据低音炮的设计差异,一种是接在低音炮 5.1CH 的 SubWoofer 端,一种是接在低音炮两声道线路输入端的左声道上,本机的极性测试信号可在功率输出端、和三个线路输出通道的左右声道上输出,用户通过"左声道"、"右声道"、"立体声"、"输出 1"、"输出 2"、"输出 3"、"全输出"可任选一个线路输出通道输出或三个线路输出通道同时输出)。
- 2、将低音炮设置在相应的输入通道上,音量调整到 0dB。
- 3、用"极性选择"键选择低音炮正极性测试或负极性测试,正极性测试时 VFD 显示: "POLARIT P", 正极性 LED 点亮, 负极性 LED 熄灭; 负极性测试时 VFD 显示: "POLARIT N", 负极性 LED 点亮, 正极性 LED 熄灭。
- 4、用"极性强度"键选择极性测试信号输出的强度,共八级,VFD显示: "POLARIT X", "X" 为 1 到 8。
- 5、按下"极性测试"键进行测试,VFD显示: "TEST POLA"。如果喇叭为正极性,正极性 LED 闪烁;如果喇叭为负极性,负极性 LED 闪烁。如果喇叭极性选择和所测试到的极性一致,蜂鸣器鸣叫。一旦话筒没有收到有效的测试信号,LED 停止闪烁,蜂鸣器停止鸣叫。
- 6、按除"极性测试"键以外任意键退出极性测试状态。

三、测试喇叭 F0, 具体操作如下:

- 1、将待测试的喇叭接在功率输出端。
- 2、选择"手动频率"。
- 3、按遥控器上的"线路测量→功率测量→F0测量"键,选择"F0测量"测量方式。
- 4、用"输出衰减加减"、"衰减微调加减"调整正弦波输出大小。
- 5、用"千位、百位、十位、个位频率加减"调整输出频率,测试喇叭 F0 值。

注意:

"F0"测试时,信号输出幅度不能达到最大值,但可满足 F0 测试时所需信号幅度的国家标准。在 F0 测试条件下,频率范围为 20Hz~1000Hz。

四、生产线喇叭测试方法:

- 1、将待测试的喇叭接在功率输出端。
- 2、按遥控器上"线路测量→功率测量→F0测量"键将其设置为"功率测量", 仪器显示为"TEST POWE"。
- 3、设置扫频频率:例如检测范围为"40Hz~500 Hz"。
 - (1)、设置开始频率"40Hz"的设置方法。按遥控器上"开始频率",比如这时仪器上显示为"STA 123",这时仪器上显示的意思是开始频率为123Hz,而当前需要是40Hz,于是按"X100Hz"档的"-"号键减去100Hz,这时仪器上显示为"STA 23",然后按"X10Hz"档的"+"键使仪器上显示为"STA 43",再按"X1Hz"档的"-"键使仪器上显示为"STA 40"。这时开始频率"40Hz"的设置结束。
 - (2)、设置结束频率"500Hz"的设置方法。按遥控器上"结束频率",比如这时仪器上显示为"END 20000"这时仪器上显示的意思是开始频率为20000Hz,同开始频率的调节方法一样使仪器上显示为"END 500",及设置的结束频率"500Hz"。
- 4、设置扫频时间:一般多媒体音箱厂扫频时间设为 500Ms。按遥控器上"扫频时间"的"+"或"-"键就能调到所需要的扫频时间。比如这时仪器上显示为"TIM 20S"它显示的意思是扫频时间为 20S 钟,按遥控器上"扫频时间"的"-"键就能调到所需要的"TIM 500m"扫频时间 500mS。
- 5、扫频方式有两种,即"回扫"和"不回扫"。一般多媒体音箱厂扫频方式是"回扫",按"回扫"键此时仪器显示为"RETURN Y"。
- 6、仪器输出电压的调节方法。输出电压的调节分两步进行,一是主调、二是微调。例如被测量的喇叭为 4 欧姆, 20W, 其电压应为 8.94V
 - 按遥控器的"衰减 +"和"衰减 -" 调节输出电压的主调;按遥控器的"衰减微调"的"+"

或"-"调节输出电压的微调。如: 仪器上第一块显示屏显示为"##Hz", 表示变化中的频率数,第二块显示屏显示为"PW 0.048V"表示功率输出的电压值为48mV。因此要将功率输出的电压值调节到8.94V。

- 7、按遥控器的"存储"键,仪器闪烁显示"SAVE",再按遥控器的"用户 1",仪器闪烁显示"SAVE 1 0K"。此时对喇叭的扫频检验信号设置完成。储存到"用户 1"内的信息断电后不消失。这时候只要按"控制盒"上的"用户 1"键,仪器将按 500mS 的速度、8.94V 的输出电压、频率在 40Hz~500Hz 之间以对数的方式连续不断的扫频。
- 8、按遥控器的"极性强度"键,仪器显示共有8档强度,选择适合被测喇叭的档位,一般选择第4档。按遥控器的"正负极性"键,调到"控制盒"上的"正极性"红色发光二极管亮。将机器所配话筒插入主机的"话筒输入"孔。按"控制盒"上的"极性检测"键,被测喇叭发出"嗒、嗒、。。。"声音。将话筒正对被测喇叭,若"控制盒"报警声和"控制盒"上"正极性"红色发光二极管亮闪烁,证明被测喇叭的极性正确,反之被测喇叭极性接反。
- 9、此时按"控制盒"上的"用户1"键,可以对喇叭做扫频测试; 踩极性脚踏开关就可以对喇叭做极性测试。手按脚踩,就可以对喇叭做完整测试。

五、喇叭老化方法:

- 1、将待老化的喇叭接在功率输出端。
- 2、按遥控器上"线路测量→功率测量→F0测量"键将其设置为"功率测量", 仪器显示为"TEST POWE"。
- 3、按遥控器上的"粉红噪声"键将本机设置为粉红噪声发生器。

4

仪器输出电压的调节方法。输出电压的调节分两步进行,一是主调、二是微调。例如被测量的喇叭为4欧姆,20W,其电压应为8.94V

按遥控器的"衰减 +"和"衰减 -" 调节输出电压的主调;按遥控器的"衰减微调"的"+"或"-"调节输出电压的微调。如:仪器上第一块显示屏显示为"###",表示变化中的频率数,第二块显示屏显示为"PW 0.048V"表示功率输出的电压值为48mV。因此要将功率输出的电压值调节到8.94V。

性能指标:

1. 内部正弦波信号部分指标:

输出衰减器为80dB,可任意步进,最小分辨率为0.2dB

输出幅度误差(以 1kHz 正弦波, 1Vrms 输出为基准) ±0.5dB + 频响

频率范围: 20Hz~20KHz, 微调频率最小可达 1Hz

频率稳定度: ≤80PPm

输出频率误差: 20Hz~20KHz ≤ 0.003 %

频 率 响 应 : 20Hz~20KHz 1Vrms 输出为基准≤±0.5dB

正弦波有效输出(含 20Hz~20KHz 扫频信号)1mV~2Vrms(5.6Vp-p)

输出信号失真度: ≤0.15%(A 计权) 1V 输出 20Hz~20KHz

输出端设有短路保护,AC/DC≤±35Vp(倒灌)保护

2. 极性检测部分指标:

测量脉冲宽度: 0.4mS

测量脉冲幅度: 功率输出 4Vp_p、5Vp_p、7Vp_p、9 Vp_p、12 Vp_p、14Vp_p、18 Vp_p; 线路输出 3V; 共八档. 测定灵敏度: 传感器距扬声器距离不小于 25CM

判定速度: 0.05 秒

3. F0 检测部分指标:

F0 频率范围: 20Hz~1KHz

F0 测量精度: 1%±1Hz

扬声器阻抗范围: $4\Omega\sim200\Omega$

测试电压: 0~4Vrms

上、下限频率设定准确度:小于1%

4. 功率部分指标:

输出功率: 140W(4Ω)、80W(8Ω) 测试条件: THD≤0.3%(A 计权) F=1KHz

频率响应: ≤-0.3dB 测试条件: 20Hz~20KHz 30W(8Ω)

失真度: ≤0.2% (A 计权) 测试条件: 30W(8Ω) 、20Hz~20KHz

5. 粉红噪声性能指标:

粉红噪声带宽:20Hz~100KHz;

粉红噪声、白噪声信号发生器、输出功率 75W (4Ω)

外观图型:

机身尺寸: 310mm×120mm×350mm 包装尺寸: 416mm×221mm×456mm

装箱单:

- 1. SF218 主机 一台;
- 2. 信号线一对;
- 3. 功率输出测试线两条;
- 4. 遥控器一只:
- 5. 7号电池两只;
- 6. 说明书一本:
- 7. 电源线一根;
- 8. 话筒一套;
- 9. 小一字螺丝刀一把;
- 10. 赠送两只脚踏开关。

公 司:深圳市三凡科技有限公司

地 址:深圳市宝安区西乡街道宝民二路 流塘大厦一栋 603

电 话: 0755-27368126 27368116

13714743999

联系人: 肖先生

传 真: 0755-27368116

网 址: http://www.szsanfan.com

Email: <u>xg@szsanfan.com</u> 26251289@126.com